

「管理者」権限を持つユーザーアカウントにて作業を行ってください。

一部画像内の文字・表記が、実際の画面と異なる場合があります。

【 デバイスドライバの再インストール 】


1. 「MonsterTV HDUS」を、パソコンに接続します。

Windows「スタート」マークから「コンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。




2. 表示される画面 左のタスクメニューから「デバイスマネージャ」をクリックします。

WindowsXP をご利用の場合は、「ハードウェア」タブから「デバイスマネージャ」をクリックします。



3. 「デバイスマネージャ」画面が表示されます。




「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ」の欄に、

「SKNET HDTV BDA device」が表示されているか。

「ヒューマンインターフェイスデバイス」の欄に、

「SKNET HDTV USB Remote Control driver」が表示されている事をご確認ください。

4. 「SKNET HDTV BDA device」を右クリックし、「削除」を選択します。



5. デバイスのアンインストールの確認画面が表示されます。「このデバイスのドライバソフトウェアを削除する」にチェックをいれ、「OK」ボタンをクリックします。自動的にデバイスドライバが削除されます。



6. 次に「SKNET HDTV USB Remote Control driver」を右クリックし、「削除」を選択します。

7. デバイスのアンインストールの確認画面が表示されます。「このデバイスのドライバソフトウェアを削除する」にチェックをいれ、「OK」ボタンをクリックします。自動的にデバイスドライバが削除されます。



8. 「MTVHDU_080701_Drv」フォルダ内の「DriverRemover」フォルダを開きます。



9. 「DriverRemover.exe」アイコンを右クリックし、表示されるメニューから「管理者として実行」をクリックします。




WindowsXP でご利用の場合は右クリックをする必要はありません。「DriverRemover.exe」をダブルクリックしてください。


10. 「このファイルを実行しますか？」と表示された場合は「実行」をクリックします。
「ユーザーアカウント制御」が表示された場合は、「続行」をクリックします。



11. 「MonsterTV HD ドライバ削除ユーティリティ」が表示されます。
「削除」ボタンをクリックします。



12. 「状態:」に「削除完了」と表示されたら、「終了」ボタンをクリックします。



13. パソコンを終了します。電源を落とすため Windows「スタート」から「シャットダウン」又は「電源を切る」を選択します。
「再起動」ではなく、一度パソコンの電源を OFF にしてください。


14. パソコンから MonsterTV HDUS を取り外します。

15. パソコンの電源を ON にします。

16. パソコンが完全に起動したら、MonsterTV HDUS を接続します。

17. 自動的にデバイスドライバのインストールウィザードが表示されます。

「ドライバ ソフトウェアを検索してインストールします」をクリックします。




18. 「AUSBDTV のドライバソフトウェアをオンラインで検索しますか」と表示された場合は、
「オンラインで検索しません」をクリックします。




19. 「AUSBDTV に付属のディスクを挿入してください」と表示されます。
「ディスクはありません。他の方法を試します(I)」をクリックします。



20. 「このデバイス用のドライバソフトウェアが見つかりませんでした。」と表示されます。
「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリックします。




21. 「コンピュータ上のドライバソフトウェアを参照します」と表示されます。
「参照」ボタンをクリックします。



22. 「フォルダの参照」画面が表示されます。


「MTVHDU_080701_Drv」フォルダを選択し、「OK」ボタンをクリックします。



23. 「コンピュータ上のドライバソフトウェアを参照します」画面に戻ります。


「MTVHDU_080701_Drv」フォルダが選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。

ドライバのインストールが開始されます。



24. 「このデバイス用のソフトウェアは正常にインストールされました」と表示されます。

「閉じる」をクリックします。




25. 「SKNET HDTV のドライバソフトウェアをオンラインで検索しますか」と表示された場合は、「オンラインで検索しません」をクリックします。



26. 「SKNET HDTV に付属のディスクを挿入してください」と表示されます。「ディスクはありません。他の方法を試します」をクリックします。



27. 「このデバイス用のドライバソフトウェアが見つかりませんでした。」と表示されます。「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリックします。




28. 「コンピュータ上のドライバソフトウェアを参照します」と表示されます。

「MTVHDU_080701_Drv」フォルダが選択されていることを確認し、「次へ」ボタンをクリックします。


選択されていない場合は「参照」ボタンをクリックして選択してください。

ドライバのインストールが開始されます。



29. 「このデバイス用のソフトウェアは正常にインストールされました」と表示されます。

「閉じる」をクリックします。



30. 「SKNET IR2HID のドライバソフトウェアをオンラインで検索しますか」と表示された場合は、


「オンラインで検索しません」をクリックします。




31. 「SKNET IR2HID に付属のディスクを挿入してください」と表示されます。
「ディスクはありません。他の方法を試します」をクリックします。




32. 「このデバイス用のドライバソフトウェアが見つかりませんでした。」と表示されます。
「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリックします。




33. 「コンピュータ上のドライバソフトウェアを参照します」と表示されます。
「MTVHDU_080701_Drv」フォルダが選択されていることを確認し、「次へ」ボタンをクリックします。
選択されていない場合は「参照」ボタンをクリックして選択してください。
ドライバのインストールが開始されます。



34. 「このデバイス用のソフトウェアは正常にインストールされました」と表示されます。
「閉じる」をクリックします。




35. 「デバイスを使用する準備ができました。」と表示されます。



以上でデバイスドライバの再インストール作業は終了です。
引き続き、正しくドライバが更新されたか確認を行います。


【デバイスドライバの確認】

1. 「デバイスマネージャ」を開きます。



「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ」の欄に、
「SKNET HDTV BDA device」が表示されているか。
「ヒューマンインターフェイスデバイス」の欄に、
「SKNET HDTV USB Remote Control driver」が表示されている事をご確認ください。

2. 「SKNET HDTV BDA device」をダブルクリックします。
3. 「バージョン」タブをクリックします。
4. 日付が「2008/05/27」、バージョンが「1.8.5.27」となっている事を確認します。
5. 同じく「SKNET HDTV USB Remote Control driver」をダブルクリックします。
6. 「バージョン」タブをクリックします。
7. 日付が「2008/05/27」、バージョンが「1.8.5.27」となっている事を確認します。



以上でデバイスドライバの確認作業は終了です。

日付及びバージョン表記が異なる場合は、再度デバイスドライバの再インストールをお試しください。